

INTERRUPEUR À BASCULE STANDARD

L'interrupteur à bascule standard sert uniquement de point de commande et est directement raccordé au moteur tubulaire. Si tu souhaites raccorder un autre point de commande, il faut choisir un interrupteur à impulsion.

Pour commander l'entraînement, appuyer sur la touche correspondant au sens de marche souhaité. Lorsque l'interrupteur est enclenché dans un sens de marche, l'utilisation simultanée de l'autre sens de marche est bloquée. Pour éviter d'endommager l'interrupteur, n'actionnez jamais les deux touches en même temps.

Remarque : si le sens de marche est différent de celui indiqué, le câble marron doit être échangé avec le câble noir.

